

# SONY®

## α33 α55

### SLT-A33/SLT-A55/SLT-A55V

此韌體更新所提供的新功能與其相關操作如本文說明。

請參閱“使用說明書”。

# 提供的功能

本韌體更新將提供您的相機下列功能。

## 提供給模式轉盤的功能

模式轉盤	提供的新項目	功能
SCN	相片效果	選擇濾鏡以取得不同色質。

## 提供給功能表的功能

功能表	提供的新項目	功能
 3	D-RANGE按鈕	允許您向D-RANGE按鈕指定想要的功能。
 2	設定觀景器顯示方式	關閉拍攝資訊時，設定在觀景器內顯示的快門速度、光圈值、EV等級與SteadyShot刻度。
 2	選單開始位置	從所選的頂端或最後一個功能表畫面，選擇第一個顯示的功能表。

# 相片效果

您可使用效果濾鏡拍攝，以取得不同的色質。

- 1 將模式轉盤設定為**SCN**（SCN/相片效果）。
- 2 按控制按鈕的中央。
- 3 使用▲/▼選擇所需的模式，然後按下控制按鈕的中央。
  - 若要變更效果，請按下Fn按鈕，然後選擇另一種效果。
  - 用於相片效果的項目，會在用於場景選擇的項目之後指示。

 色調分離 (彩色)	極其突顯原色，營造高對比、抽象的外表質感。	
 色調分離 (黑白)	以黑白色調，營造高對比、抽象的外表質感。	
 普普風	突顯色調，營造生動活潑的外表質感。	
 懷舊相片	以褐色色調及褪色的對比，營造老舊相片的外表質感。	
 部分色彩 (紅)	建立保留紅色的影像，但將其他色彩轉為黑白。	
 部分色彩 (綠)	建立保留綠色的影像，但將其他色彩轉為黑白。	

<p>④ 部分色彩（藍）</p>	<p>建立保留藍色的影像，但將其他色彩轉為黑白。</p>	
<p>④ 部分色彩（黃）</p>	<p>建立保留黃色的影像，但將其他色彩轉為黑白。</p>	
<p>④ 過曝效果</p>	<p>以指定的氣氛建立影像：明亮、透明、靈空、柔軟、柔和。</p>	
<p>④ 高對比度單色</p>	<p>建立高對比的黑白影像。</p>	
<p>④ 玩具相機</p>	<p>以陰暗的角落與明確的色彩，營造玩具相機相片的外表質感。</p>	

#### 附註

- 如果您在選擇了 [RAW] 或 [RAW與JPEG] 的情況下選擇相片效果項目，則 [影像質量] 將暫時設為 [精細]。
- 選擇 [部分色彩（紅）]、[部分色彩（綠）]、[部分色彩（藍）] 或 [部分色彩（黃）] 後，影像可能不會保留選擇的顏色，這要視被攝體或拍攝情況而定。
- 由於相機將自動判斷各項設定，因此許多功能會無法使用，例如ISO和風格設定功能等。
- 當您選擇場景選擇項目時，您將無法調整曝光和白平衡。當您選擇相片效果項目時，則可以加以調整。

# D-RANGE按鈕

您可將以下功能之一指定給D-RANGE按鈕。


1 MENU按鈕 →  3 → [D-RANGE按鈕] → 選擇所需的設定

過片模式	指定“過片模式”至D-RANGE按鈕。
閃光燈模式	指定“閃光燈模式”至D-RANGE按鈕。
自動對焦模式	指定“自動對焦模式”至D-RANGE按鈕。
自動對焦區域	指定“自動對焦區域”至D-RANGE按鈕。
面孔偵測	指定“面孔偵測”至D-RANGE按鈕。
微笑快門	指定“微笑快門”至D-RANGE按鈕。
ISO	指定“ISO”至D-RANGE按鈕。
測光模式	指定“測光模式”至D-RANGE按鈕。
閃光補償	指定“閃光補償”至D-RANGE按鈕。
白平衡	指定“白平衡”至D-RANGE按鈕。
DRO/自動HDR	指定“DRO/自動HDR”至D-RANGE按鈕。
風格設定	指定“風格設定”至D-RANGE按鈕。
SCN/相片效果	指定“SCN/相片效果”至D-RANGE按鈕。
全景拍攝	指定“全景拍攝”至D-RANGE按鈕。

# 設定觀景器顯示方式

當您關閉拍攝資訊時，您也可以關閉快門速度、光圈值、EV等級以及SteadyShot刻度的指示。


- 如需如何切換拍攝資訊顯示的詳細資訊，請參閱“使用說明書”中的“螢幕指示器”。

1 MENU按鈕→2→ [設定觀景器顯示方式] →選擇所需的設定

✓	始終	一直顯示快門速度、光圈值、EV等級以及SteadyShot刻度。
	操作時	只有在調整曝光後，才會顯示快門速度、光圈值、EV等級與SteadyShot刻度。

# 選單開始位置

此項目可讓您選擇是否要永遠顯示功能表的第一個畫面，或是要顯示您上次選擇的項目畫面。

1 [功能表] →  2 → [選單開始位置] → 選擇所需的設定

	頂端	永遠顯示功能表的第一個畫面。
✓	先前	顯示上次最後選擇的項目。此將讓您更輕鬆且快速地重設您先前選擇的最後一個項目。