

SONY®

α55 α33

SLT-A33/SLT-A55/SLT-A55V

عملکردهای جدید ارائه شده توسط این بهنگام سازی ثابت افزار و عملیات مربوطه در اینجا شرح داده شده اند.
لطفاً به "دفترچه راهنما" مراجعه فرمایید.

عملکردهای ارائه شده

عملکردهای زیر توسط این بهتگام سازی ثابت افزار در دوربین شما ارائه می شوند.

عملکرد ارائه شده برای کلید چرخان حالت

عملکردها	گزینه های جدید ارائه شده	کلید چرخان حالت
یک فیلتر را برای کسب بافت های مختلف انتخاب میکند.	جلوه تصویر	SCN

عملکردهای ارائه شده برای منو

عملکردها	گزینه های جدید ارائه شده	منو
به شما اجازه می دهد تا کارکرد دلخواه را به D-RANGE تخصیص بدهید.	دکمه D-RANGE	 3
هنگامی که اطلاعات ضبط خاموش است، نشانه سرعت شاتر، میزان نوردهی، مقیاس EV، و مقیاس SteadyShot در نمایاب را تنظیم می کند.	تنظیم نمایاب در نمایاب	 2
یک منو برای نمایاب در ابتدا را از منوی اصلی یا آخرین صفحه منوی انتخاب شده انتخاب میکند.	شروع منو	 2

جلوه تصویر

می توانید برای دستیابی به بافت های مختلف با یک فیلتر جلوه تصویربرداری کنید.

1 حالت کنترل را روی **SCN** (جلوه تصویر) قرار دهید.

2 وسط دکمه کنترل را فشار دهید.

3 حالت دلخواه را با ▲/▼، انتخاب کنید، سپس وسط دکمه کنترل را فشار دهید.

- برای تغییر جلوه، دکمه Fn را فشار دهید، سپس جلوه دیگری را انتخاب کنید.
- گزینه های استفاده شده برای جلوه تصویر، بعد از گزینه های به کاررفته شده برای انتخاب صحنه نشان داده می شوند.

	<p>یک کنتراست بالا، نمای انتزاعی با تاکید زیادی بر رنگ های اولیه می آفریند.</p>	<p>📷 پوستری کردن (رنگی)</p>
	<p>یک کنتراست بالا، نمای انتزاعی در سیاه و سفید می آفریند.</p>	<p>📷 پوستری کردن (سیاه و سفید)</p>
	<p>یک نمای زنده با تاکید بر درجات رنگی می آفریند.</p>	<p>📷 رنگ امروزی</p>
	<p>نمایی از یک عکس قدیمی با درجات رنگی سپیا (قرمز قهوه ای) و کنتراست محو شده می آفریند.</p>	<p>📷 عکس قدیمی</p>
	<p>در تصویری که می آفریند به جز رنگ قرمز، مابقی رنگ ها را به سیاه و سفید مبدل می کند.</p>	<p>📷 رنگ جزئی (قرمز)</p>
	<p>در تصویری که می آفریند به جز رنگ سبز، مابقی رنگ ها را به سیاه و سفید مبدل می کند.</p>	<p>📷 رنگ جزئی (سبز)</p>

	<p>در تصویری که می آفریند به جز رنگ آبی، مابقی رنگ ها را به سیاه و سفید مبدل می کند.</p>	<p>📌 رنگ جزئی (آبی)</p>
	<p>در تصویری که می آفریند به جز رنگ زرد، مابقی رنگ ها را به سیاه و سفید مبدل می کند.</p>	<p>📌 رنگ جزئی (زرد)</p>
	<p>تصویری با اتمسفر شاخصی مانند روشن، شفاف، روحانی، لطیف و ملایم می آفریند.</p>	<p>📌 نورمایه زیاد</p>
	<p>تصویری سیاه و سفید با کنتراست بالا می آفریند.</p>	<p>📌 تک رنگ کنتراست بالا</p>
	<p>جلوه ای از یک عکس دوربین برای بازی با گوشه های سایه دار و رنگ های مشخص می آفریند.</p>	<p>📌 دوربین برای بازی</p>

تذکرات

- اگر یک گزینه جلوه تصویر را با انتخاب [RAW] یا [RAW و JPEG] انتخاب کنید، [کیفیت] موقتاً روی [دقیق] تنظیم می شود.
- هنگامی که [رنگ جزئی (فرمز)]، [رنگ جزئی (سبز)]، [رنگ جزئی (آبی)] یا [رنگ جزئی (زرد)] انتخاب میشود، بسته به سوژه یا شرایط ضبط ممکن است رنگ انتخاب شده در تصاویر حفظ نشود.
- از آن جا که دوربین به صورت خودکار در مورد تنظیمات تصمیم می گیرد، بسیاری از ویژگی ها مانند ISO و کارکرد جلوه خلاق در دسترس نیستند.
- هنگامی که یک گزینه انتخاب صحنه را انتخاب میکنید، نمی توانید نودهی و توازن سفیدی را تنظیم نمایید. هنگامی که یک گزینه جلوه تصویر را انتخاب میکنید، می توانید آنها را تنظیم نمایید.

D-RANGE دکمه

شما می توانید یکی از کارکردهای زیر را به D-RANGE اختصاص دهید.

1 دکمه MENU ← 3  ← [دکمه D-RANGE] ← تنظیم دلخواه را انتخاب کنید


حالت درایو	"حالت درایو" را به دکمه D-RANGE اختصاص می دهد.
حالت فلاش	"حالت فلاش" را به دکمه D-RANGE اختصاص می دهد.
حالت فوکوس خودکار	"حالت فوکوس خودکار" را به دکمه D-RANGE اختصاص می دهد.
AF ناحیه	"ناحیه AF" را به دکمه D-RANGE اختصاص می دهد.
تشخیص چهره	"تشخیص چهره" را به دکمه D-RANGE اختصاص می دهد.
شاتر لبخند	"شاتر لبخند" را به دکمه D-RANGE اختصاص می دهد.
ISO	"ISO" را به دکمه D-RANGE اختصاص می دهد.
حالت نورسنجی	"حالت نورسنجی" را به دکمه D-RANGE اختصاص می دهد.
چبران فلاش	"چبران فلاش" را به دکمه D-RANGE اختصاص می دهد.
توازن سفیدی	"توازن سفیدی" را به دکمه D-RANGE اختصاص می دهد.
HDR/DRO خودکار	"HDR/DRO خودکار" را به دکمه D-RANGE اختصاص می دهد.
جلوه خلاق	"جلوه خلاق" را به دکمه D-RANGE اختصاص می دهد.
SCN جلوه تصویر	"SCN/جلوه تصویر" را به دکمه D-RANGE اختصاص می دهد.
تصویربرداری پیمایشی	"تصویربرداری پیمایشی" را به دکمه D-RANGE اختصاص می دهد.

تنظیم نمایش در نمایاب

وقتی اطلاعات ضبط را خاموش کنید، می توانید شاخص سرعت شاتر، مقدار دیافراگم، مقیاس EV، و مقیاس SteadyShot را نیز خاموش کنید.

- برای جزئیات مربوط به نحوه تغییر نمایش اطلاعات ضبط، به بخش "نشانگرهای صفحه نمایش" در "دفترچه راهنما" مراجعه نمایید.

1 دکمه MENU ← 2  ← [تنظیم نمایش در نمایاب] ← تنظیم دلخواه را انتخاب کنید

سرعت شاتر، مقدار دیافراگم، مقیاس EV و مقیاس SteadyShot همیشه نمایش داده میشوند.	همیشه	
سرعت شاتر، مقدار دیافراگم، مقیاس EV و SteadyShot، تنها زمانی نشان داده خواهند شد که نوردهی در حال تنظیم شدن است.	هنگام کارکرد	

شروع منو

این گزینه به شما امکان میدهد تا انتخاب کنید همیشه نخستین صفحه منو نمایش داده شود یا اینکه صفحه مربوط به گزینه ای که آخرین بار انتخاب کرده اید به نمایش درآید.

1 [منو] ← 2 ← [شروع منو] ← تنظیم دلخواه را انتخاب کنید

	بالا	همواره صفحه نخست منو را نمایش دهد.
☑	قبلی	آخرین گزینه انتخاب شده را نمایش میدهد. این روش بازتنظیم سریع آخرین گزینه ای را که قبلاً تنظیم کرده اید، آسان تر می کند.