

SONY®

α

SLT-A65V/SLT-A77V

ここでは、バージョンアップにより追加される機能の紹介や使いかたについて説明します。
本機の「取扱説明書」およびCD-ROMに収録されている「αハンドブック」*もあわせてお読みください。

* SLT-A77Vには「αハンドブック」がありません。

追加される機能


バージョンアップを行うと、次の機能が追加されます。

追加される機能	内容
MOVIE（動画）ボタン	MOVIEボタンが有効になるモードを設定する。

MOVIE(動画)ボタン

MOVIEボタンの有効/無効を設定します。

1 MENU → ☆ 3 → [MOVIE (動画)ボタン] → 希望の設定を選ぶ。

✓	常に有効	MOVIEボタンを常に有効にする。
	動画モードのみ有効	モードダイヤルが  (動画) のときのみMOVIEボタンを有効にする。