

SONY®

α

NEX-3/NEX-5/NEX-5C

Здесь описываются новые функции, предоставляемые данным обновлением аппаратного обеспечения, и их использование.

Обратитесь к “Инструкция по эксплуатации” и “α Руководство”, имеющимся на прилагаемом компакт-диске.

Предоставляемые функции

Новые функции в меню, предоставляемые этим обновлением аппаратного обеспечения.



Меню	Новые предоставляемые элементы	Функции
Реж. съемки	Эффект рисунка	Выбирает фильтр для получения различных текстур изображения.
Настройка	Уров. выделения контуров	Улучшает контур диапазонов фокусировки с конкретным цветом.
	Цвет выделения контуров	Устанавливает цвет, используемый для функции выделения.

Эффект рисунка

Вы можете снимать с фильтром эффекта для получения различных текстур изображения.

1 [Меню] → [Реж. съемки] → [Эффект рисунка] → требуемый режим.

 Дешевый фотоаппарат	Создает вид изображения, снятого простой камерой с затененными краями и ярко выраженными цветами.	
 Плакатность (цвет)	Создает высококонтрастное, изображение абстрактного вида с исключительным выделением основных цветов.	
 Плакатность (черно-белый)	Создает высококонтрастное, черно-белое изображение абстрактного вида.	
 Манипуляции с цветом	Создает яркое изображение, усиливая оттенки цветов.	
 Ретро	Создает вид старой фотографии с оттенками сепии и менее выраженным контрастом.	
 Выделение цвета (красный)	Создает изображение, которое сохраняет только красный цвет, а остальные цвета становятся черно-белыми.	

 Выделение цвета (зеленый)	<p>Создает изображение, которое сохраняет только зеленый цвет, а остальные цвета становятся черно-белыми.</p>	
 Выделение цвета (голубой)	<p>Создает изображение, которое сохраняет только голубой цвет, а остальные цвета становятся черно-белыми.</p>	
 Выделение цвета (желтый)	<p>Создает изображение, которое сохраняет только желтый цвет, а остальные цвета становятся черно-белыми.</p>	
 В светлых тонах	<p>Создает изображение с указанной атмосферой: яркое, прозрачное, воздушное, нежное, мягкое.</p>	
 Монохр. в/контраст. изобр.	<p>Создает высококонтрастное черно-белое изображение.</p>	

Примечания

- Если вы выберете [Эффект рисунка] с выбранным параметром [RAW] или [RAW и JPEG], параметр [Качество] временно устанавливается на [Высокое].
- При выборе [Выделение цвета (красный)], [Выделение цвета (зеленый)], [Выделение цвета (голубой)] или [Выделение цвета (желтый)] изображения могут не сохранять выбранный цвет, что зависит от условий съемки и снимаемого объекта.

Уров. выделения контуров

Улучшает контур диапазонов фокусировки с конкретным цветом в режиме ручной фокусировки. Эта функция позволяет вам легко проверить фокусировку.

1 [Меню] → [Настройка] → [Уров. выделения контуров] → требуемая настройка.

	Высокий	Устанавливает уровень выделения контуров на высокий.
	Средний	Устанавливает уровень выделения контуров на средний.
	Низкий	Устанавливает уровень выделения контуров на низкий.
✓	Выкл	Функция выделения контуров не используется.

Примечания

- Так как камера считает, что резкие области находятся в фокусе, уровень выделения контуров будет меняться в зависимости от снимаемого объекта, условий съемки или используемого объектива.
- Контур диапазонов в фокусе не улучшается при подключении камеры с использованием кабеля HDMI.

Цвет выделения контуров

Устанавливает цвет, используемый для функции выделения контуров при ручной фокусировке.

1 [Меню] → [Настройка] → [Цвет выделения контуров] → требуемая настройка.

✓	Белый	Улучшает контуры с использованием белого цвета.
	Красный	Улучшает контуры с использованием красного цвета.
	Желтый	Улучшает контуры с использованием желтого цвета.

Примечание

- Эта позиция не может быть установлена, когда параметр [Уров. выделения контуров] установлен на [Выкл].