

# SONY®

## α33 α55

### SLT-A33/SLT-A55/SLT-A55V

В данном документе содержится информация о новых функциях, доступных пользователю после обновления микропрограммного обеспечения, и выполняемых с их помощью действиях.

См. документ “Инструкция по эксплуатации”.

# Новые функции

Благодаря данному обновлению микропрограммного обеспечения в фотоаппарат добавляются следующие функции.

## Функция диска переключения режимов

Диск переключения режимов	Новые возможности	Функции
SCN	Эфф. рисун.	Выбор фильтра для имитации различных текстур.


## Функции, представленные в меню

Меню	Новые возможности	Функции
 3	Кнопка D-RANGE	Позволяет пользователю присвоить желаемую функцию кнопке D-RANGE.
 2	Отобр. инф. в в/иск.	Включение индикации выдержки, значение диафрагмы, шкалы EV и шкалы SteadyShot в видоискателе при отключении информации о режиме съемки.
 2	Старт меню	Выбор первого меню, отображаемого в главном меню или в последнем выбранном экране меню.

# Эфф. рисунок.

Съемка с эффектом фильтра для имитации различных текстур.

- 1 Установите диск переключения режимов в положение **SCN** (SCN/Эфф. рисунок.).
- 2 Нажмите центр кнопки управления.
- 3 Выберите нужный режим при помощи кнопок ▲/▼ и нажмите центр кнопки управления.
  - Чтобы изменить эффект, нажмите кнопку Fn и выберите другой эффект.
  - Элементы, используемые для эфф. рисунок., указываются после элементов, используемых для выбора сцены.

 <b>Плакатность (цвет)</b>	Создание высококонтрастного абстрактного изображения с сильным выделением основных цветов.	
 <b>Плакатность (черно-белый)</b>	Создание высококонтрастного абстрактного черно-белого изображения.	
 <b>Манипуляции с цветом</b>	Создание яркого изображения с выделением цветовых тонов.	
 <b>Ретро</b>	Имитация старой фотографии в оттенках сепии, с небольшой контрастностью.	
 <b>Выделение цвета (красный)</b>	Создание изображения, в котором сохраняется красный цвет, а все остальные цвета преобразуются в черный и белый.	

 <b>Выделение цвета (зеленый)</b>	<p>Создание изображения, в котором сохраняется зеленый цвет, а все остальные цвета преобразуются в черный и белый.</p>	
 <b>Выделение цвета (голубой)</b>	<p>Создание изображения, в котором сохраняется синий цвет, а все остальные цвета преобразуются в черный и белый.</p>	
 <b>Выделение цвета (желтый)</b>	<p>Создание изображения, в котором сохраняется желтый цвет, а все остальные цвета преобразуются в черный и белый.</p>	
 <b>В светлых тонах</b>	<p>Создание изображения с выбранной атмосферой: яркого, прозрачного, воздушного, нежного, мягкого.</p>	
 <b>Монохр. в/контраст. изобр.</b>	<p>Создание черно-белого изображения высокой контрастности.</p>	
 <b>Дешевый фотоаппарат</b>	<p>Имитация снимка, сделанного дешевой камерой, с затененными краями и чрезмерно акцентированными цветами.</p>	

### Примечания

- Если выбрать тот или иной эфф. рисун. при заданном режиме [RAW] или [RAW и JPEG], для параметра [Качество] временно будет задано значение [Высокое].
- При выборе режима [Выделение цвета (красный)], [Выделение цвета (зеленый)], [Выделение цвета (голубой)] или [Выделение цвета (желтый)] выбранный цвет может не сохраниться на изображении из-за свойств объекта съемки или условий съемки.
- Поскольку камера устанавливает настройки автоматически, многие функции, такие как ISO и функция творческого стиля, в этом режиме будут недоступны.
- В режиме Выбор сцены нельзя изменить экспозицию и баланс белого. Эти параметры можно отрегулировать в режиме Эфф. рисун.

# Кнопка D-RANGE

Кнопке D-RANGE можно назначить одну из следующих функций.

1 Кнопка MENU →  3 → [Кнопка D-RANGE] → Выберите нужную настройку

<b>Режим протяжки</b>	Назначение функции “Режим протяжки” кнопке D-RANGE.
<b>Режим вспышки</b>	Назначение функции “Режим вспышки” кнопке D-RANGE.
<b>Режим АФ</b>	Назначение функции “Режим АФ” кнопке D-RANGE.
<b>Область АФ</b>	Назначение функции “Область АФ” кнопке D-RANGE.
<b>Распознаван. лиц</b>	Назначение функции “Распознаван. лиц” кнопке D-RANGE.
<b>Smile Shutter</b>	Назначение функции “Smile Shutter” кнопке D-RANGE.
<b>ISO</b>	Назначение функции “ISO” кнопке D-RANGE.
<b>Режим измер.</b>	Назначение функции “Режим измер.” кнопке D-RANGE.
<b>Кор.эксп.вспыш.</b>	Назначение функции “Кор.эксп.вспыш.” кнопке D-RANGE.
<b>Баланс белого</b>	Назначение функции “Баланс белого” кнопке D-RANGE.
<b>DRO/Авто HDR</b>	Назначение функции “DRO/Авто HDR” кнопке D-RANGE.
<b>Творческий стиль</b>	Назначение функции “Творческий стиль” кнопке D-RANGE.
<b>SCN/Эфф. рисунок</b>	Назначение функции “SCN/Эфф. рисунок” кнопке D-RANGE.
<b>Панорам. съемка</b>	Назначение функции “Панорам. съемка” кнопке D-RANGE.

# Отобр. инф. в в/иск.

При отключении информации о съемке также можно отключить индикацию выдержки, значения диафрагмы, шкалы EV и шкалы SteadyShot.

- Сведения о том, как включить отображение информации о съемке на экране, см. в “Инструкция по эксплуатации”, в разделе “Экранные индикаторы”.

1 Кнопка MENU → ⚙ 2 → [Отобр. инф. в в/иск.] → Выберите нужную настройку

✓	<b>Всегда</b>	Выдержка, значение диафрагмы, шкала EV и шкала SteadyShot будут отображаться всегда.
	<b>Во время работы</b>	Выдержка, значение диафрагмы, шкала EV и шкала SteadyShot будут отображаться только во время настройки экспозиции.

# Старт меню

Здесь можно выбрать постоянное отображение первого экрана меню или отображение экрана последнего выбранного пункта меню.

1 [Меню] →  2 → [Старт меню] → Выберите нужную настройку

	<b>Главное</b>	Всегда отображается первый экран меню.
✓	<b>Предыдущее</b>	Отображается экран последнего выбранного пункта меню. В этом случае вам будет проще сбросить настройки последней выбранной функции.